

操作のしかた（録音・再生簡易版）

● 録音のしかた

- ▽ 手動録音 ① **録音** を押すとその時点から放送が録音されます。
放送終了後は、留守録音の設定に移行します。



○ 録音ランプ

- ① **録音** を押すとランプが、**緑色**に点灯し、放送を最大40分間録音出来ます。
放送を受信するとランプが、**橙色と緑色** 交互に点滅します。
録音された放送を全て再生すると**緑色**の点灯となります。

◎ 再生のしかた

- ▽ 再生
- ・ 録音ランプが点滅している際に③ **再生/次へ** を押すと、最も新しい放送から連続で再生します。
 - ・ 再生中は、録音ランプが消灯します。
 - ・ 放送をすべて再生すると待ち受け状態に戻ります。
 - ・ 放送を再生し終わった後に、再度③ **再生/次へ** を押すと新しい放送から連続で再生します。
- ▽ スキップ
- ・ 再生中に③ **再生/次へ** を押すと次の放送にスキップします。
- ▽ 前に戻る
- ・ 再生中の放送の冒頭（2秒以内）で② **戻る** を押すと、1つ前の放送に戻って再生を開始します。
- ▽ 頭出し
- ・ 再生中に② **戻る** を押すと、現在再生している放送の最初が再生します。